



SUBIO EKO s.r.o.

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 2477/30, Czech Republic

☎ / fax: +420605254826, +420732277264, +420596634677

www.subio.cz, subio@subio.cz

RINGO OCTOVÝ ČISTIČ

Čistí a leští zrcadla a pochromované povrchy

Nalijte plně koncentrovaný přípravek do rozprašovače. Nastříkejte na zrcadlo ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Setřete papírovým ručníkem nebo hadříkem bez chlupů. Nepoužívejte přípravek na přírodní mramor, vápenec nebo jiné porézní povrchy.

Čistí WC mísy

Nalijte na stěny mísy a do mísy cca 100 ml čističe a nechte působit minimálně 15 minut, poté očistěte kartáčem a spláchněte. Pokud chcete odstranit usazeniny vodního kamene ze dna mísy, pokuste se nejprve vytlačit WC kartáčem většinu vody z mísy od odpadu. Poté nalijte do mísy cca ¼ litru čističe a nechte působit nejlépe přes noc. Poté očistěte kartáčem a spláchněte.

Odstraňuje usazeniny mýdla ze sprchových závěsů a keramických dlaždic.

Postříkejte skvrny koncentrovaným přípravkem a jednoduše setřete nebo opláchněte.

Čistí a leští nerezová umyvadla, kohouty, pracovní desky, keramické dlaždice a spotřebiče

Nalijte octový přípravek do rozprašovače. Nastříkejte na znečištěný povrch ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Setřete papírovým ručníkem nebo houbou. Nepoužívejte na přírodní mramor, břidlici nebo porézní povrchy z vápence.

Odstraňuje nánosy vápence z vodovodních baterií

Namočte papírový ručník v koncentrovaném octovém přípravku a omotejte kohout na 10 minut. Odstraňte ručník a setřete nebo opláchněte usazeniny.

Čistí sprchové růžice

Ponořte pochromovanou růžici do nádoby s roztokem ¼ litru přípravku a 1 litru vody. Vařte 15 min. Pro plastové sprchy smíchejte stejné množství přípravku a horké vody a ponořte růžici na dobu jedné hodiny do roztoku. Růžici důkladně před použitím propláchněte. Pravidelné čištění každých 6 měsíců zabrání narůstání vápenatých usazenin.

Čistí podlahy

Čistí nevoskované laminátové podlahy a podlahy s keramickými dlaždicemi. Použijte roztok připravený z 1 dílu přípravku a 4 dílů vody. Nepoužívejte na přírodní mramor nebo vápenec a na mořené podlahy, které nejsou opatřeny polyuretanovým nebo jiným odolným filmem.

Odstraňuje skvrny z koberce

Odstraňuje následující skvrny z koberce: moč a fekálie domácích mazlíčků, červené a bílé víno, míchané nápoje a likéry, make-up, čaj, čokoládu, mléko, ovocný džus, hořčici, kečup. Otestujte předem stálobarevnost koberce na málo viditelné ploše.

- Seškrábněte nebo odsajte zbytky nečistot

- Naneste roztok, který připravíte smícháním 2 ml (1/2 kávové lžičky) prostředku na mytí nádobí a 250 ml teplé (ne horké vody) za použití vlhkého hadříku. Nechejte působit 3 – 5 min.
- Odsajte dosucha, NETŘETE
- Naneste neparfemovaný přípravek za použití navlhčeného ručníku.
- Vymyjte houbou navlhčenou ve vodě
- Odsajte do sucha přitisknutím papírové utěrky na zašpiněné místo. NETŘETE

Změkčuje prádlo

Přidejte 125 ml neparfemovaného přípravku do posledního máchání. Přípravek změkčí prádlo a zneutralizuje zbytky pracího prášku.

Uvolňuje pračku

Snižuje nerozpuštěné úsady a zbytky pracího prášku v trubkách, hadicích a odpadu, které se vytvářejí, pokud je často používáno praní při nízkých teplotách. Nalijte 500 ml přípravku na dno pračky a spusťte běžný cyklus praní bez prádla při teplotě 60°C. Opakujte podle potřeby jednou za tři až šest měsíců.

Uvolňuje odpady a odstraňuje pachy z nich

Nasypejte hrstku jedlé sody do odpadu a zalijte ¼ l přípravku. Když přestane bublat, propláchněte horkou vodou. Pokud je potřeba, opakujte znovu, dokud odpad volně neodtéká.

Odstraňuje skvrny z oděvů

Odstraňuje skvrny od ovoce, marmelády, make-upu, inkoustu, hořčice, Coca-coly, kávy, deodorantu nebo antiperspirantu. Třete skvrnu lehce hadříkem namočeným v neparfemovaném přípravku a pak vyperte podle návodu od výrobce. V případě skvrn od trávy nechte oděv namočený v přípravku po dobu 2 – 3 hodin a pak jej vyperte jako obvykle. Výsledky jsou lepší, pokud odstraníte skvrnu do 24 hodin. Nepoužívejte přípravek na acetátové tkaniny, protože může narušovat vlákna.

Stabilizuje barvy

K udržení barev, které mají tendenci blednout, ponořte tkaninu před praním do roztoku připraveného smícháním 1 dílu neparfemovaného přípravku a dvou dílů vody. Poté vyperte jako obvykle. Nepoužívejte přípravek na acetátové tkaniny, protože může narušovat vlákna.

Odstraňuje skvrny od posypové soli

Otřete boty hadříkem namočeným v roztoku připraveném smícháním 15 ml (1 polévkové lžičce) přípravku a ¼ litru vody.

Eliminuje zápach z cigaret

Položte sklenici naplněnou přípravkem do místnosti, kde chcete pohltnout nežádoucí zápach.

Odstraňuje nepříjemné kuchyňské pachy

Smíchejte 175 ml přípravku a 750 ml vody a vařte v otevřeném kastrolu na sporáku nebo do doby než se zápach ztratí.

Odstraňuje zápach z odpadkového koše

Nalijte přípravek do nádoby s rozprašovačem. Postříkejte stěny a dno odpadkového koše ze vzdálenosti 15 – 20 cm od povrchu. Setřete houbou dočista.

Čistí a odstraňuje usazeniny z květinových váz

Smíchejte stejný díl přípravku a teplé vody a přidejte několik kapek jemného mycího prostředku (např. na nádobí). Nalijte roztok do vázy a nechejte jej působit přes noc. Očistěte usazeniny s pomocí starého zubního kartáčku. Vyprázdněte vázu a vypláchněte ji.

Osvěžuje a prodlužuje život řezaných květin

Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) neparfemovaného přípravku a 30 ml (2 polévkové lžíce) cukru na každý litr vody.

Odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny z kávovaru

Nalijte neparfemovaný přípravek do úrovně 6 šálků a doplňte vodou na úroveň 10 šálků. Vložte čistý papírový filtr. Zapněte kávovar a nechte projít jeden cyklus vaření, pak vylijte čisticí roztok a vyhodte použitý papírový filtr. Spusťte nový cyklus vaření s čistou vodou, poté teprve použijte kávovar k vaření kávy. Opakujte každé tři měsíce.

Odstraňuje minerální usazeniny z konvice

Naplňte konvici do $\frac{3}{4}$ roztokem připraveným smícháním vody a neparfemovaného přípravku v poměru 1:1 a uveďte k varu. Nechte naležet přes noc a pak vypláchněte čistou vodou.

Čistí a odstraňuje zápachy z mikrovlnné trouby

Smíchejte 125 ml neparfemovaného přípravku a 250 ml vody ve sklenici. Otevřenou sklenici vložte do trouby a spusťte mikrovlnný ohřev na nejvyšší výkon na dobu 3 – 4 min. Sklenici nechte v troubě ještě 15 min. Výpary uvolní skvrny spolu s pohlcením pachů. Vnitřek trouby jednoduše vyčistíte setřením.

Odstraňuje zbytky jídla a mycího prostředku z myčky

Nalijte 500 ml neparfemovaného přípravku na dno myčky a spusťte čisticí cyklus. Opakujte každé tři měsíce, pokud je myčka používána denně a každých šest měsíců, když je myčka používána 2x – 3 týdně.

Čistí a odstraňuje zápach z chladničky

Abyste udrželi chladničku čistou a bez zápachu, umyjte vnitřek chladničky roztokem připraveným smícháním vody a přípravku v poměru 1:1

Octový přírodní čistič

- s ovocnou vůní
- se zvýšenou koncentrací
- šetrný k životnímu prostředí

Bojujete se špínou všemi prostředky?

Nyní stačí jen jeden!

RinGO
PŘÍRODNÍ OCTOVÝ ČISTIČ
7 in 1
1 litr

RinGO je přírodní octový čistič, který je speciálně upraven pro univerzální úklid v domácnosti.

novinka na trhu